



## IR PVC-U Adapter Rp

### Ausführung:

- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Für IR Schweissverbindungen auf IR-63 Plus und IR-110 A
- Spezielle PVC Halbschalen auf IR-63 Plus und IR-110 A notwendig
- Nur Tangit KS Reiniger (799298023) benutzen

d1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	s1 (mm)	Rp (inch)	Lmax (mm)	Do (mm)	Bm1 (mm)
20	15	16	<b>721 918 434</b>	0,014	2,3	3/8	33	25	15
25	20	16	<b>721 918 437</b>	0,019	1,9	1/2	39	30	15
32	25	16	<b>721 918 441</b>	0,030	2,4	3/4	46	35	15
40	32	16	<b>721 918 446</b>	0,057	3,0	1	53	45	15
50	40	16	<b>721 918 452</b>	0,096	3,7	1 1/4	63	55	15
63	50	16	<b>721 918 458</b>	0,142	4,7	1 1/2	74	62	15

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>